

WS 7005 – Thermometer / Hygrometer

DE

Bedienungsanleitung

Schnellstart:

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Station. Entfernen Sie den Plastikstreifen aus dem Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach.

°C/°F Anzeige:

Drücken Sie die °C/°F Taste um zwischen den Temperaturanzeigenformaten °C (Celsius) und °F (Fahrenheit) zu wechseln.

MIN/MAX Anzeige:

Drücken Sie die MIN/MAX Taste um den Tiefstwert für die Temperatur anzuzeigen. Drücken Sie erneut die MIN/MAX Taste um den Höchstwert für die Temperatur anzuzeigen. Drücken Sie erneut die MIN/MAX Taste um den Tiefstwert für die Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Drücken Sie erneut die MIN/MAX Taste um den Höchstwert für die Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Drücken Sie erneut die MIN/MAX Taste um wieder die aktuellen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.

Halten Sie die MIN/MAX Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte zurückzusetzen.

Batteriewechsel:

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Station. Legen Sie 1 x LR44 Lithium Batterie mit dem „+“ Pol nach oben in das Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach.

Technische Daten:

Temperatur:	
Messbereich:	0°C bis +50°C / 32°F bis 122°F (außerhalb dieses Bereichs wird OF.L angezeigt)
Auflösung:	0.1°C / 0.2°F
Genauigkeit:	± 1°C / 1°F
Luftfeuchtigkeit:	
Messbereich:	20% bis 95% (unterhalb von 20% wird 19% angezeigt; oberhalb von 95% wird 96% angezeigt)
Auflösung:	1%
Genauigkeit:	± 5% (von 35% bis 80%; außerhalb dieses Bereichs ± 7%)

Vorsichtsmaßnahmen:

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise:

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Anweisungen.
- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer werfen. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.



Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz
Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

WS 7005 – Thermomètre / Hygromètre

FR

Guide d'instructions

Réglage rapide:

Retournez la station et ouvrez son compartiment de pile. Retirez la bande en plastique de la compartiment de la pile. Refermez le compartiment de pile.

Affichage °C/°F:

Appuyez sur la touche °C/°F pour basculer entre les formats d'affichage de la température en C° (Celsius) ou en °F (Fahrenheit).

Affichage MIN/MAX:

Appuyer sur la touche MIN/MAX pour afficher la valeur maximale de température. Appuyer sur la touche MIN/MAX nouveau pour afficher la valeur minimale de température. Appuyer sur la touche MIN/MAX nouveau pour afficher la valeur maximale d'humidité. Appuyer sur la touche MIN/MAX nouveau pour afficher la valeur minimale d'humidité. Appuyer sur la touche MIN/MAX nouveau pour revenir à l'affichage de la température et humidité actuelle.

Appuyez et maintenez la touche MIN / MAX pendant 3 secondes pour réinitialiser les valeurs mémorisées minimales et maximales.

Changement de pile:

Retournez la station, ouvrez son compartiment de pile et placez-y 1 x pile LR44. Respectez le sens des polarités "+/-" indiquées à l'intérieur du compartiment. Refermez le compartiment de pile.

Spécifications:

Température:	
Plage de mesure:	0°C à +50°C / 32°F à 122°F (l'affichage indique OF.L dehors de cette plage)
Résolution:	0.1°C / 0.2°F
Précision:	± 1°C / 1°F
Humidity:	
Plage de mesure:	20% à 95% (au-dessous de 20%, l'affichage indique 19%; au-dessus de 95%, l'affichage indique 96%)
Résolution:	1%
Précision:	± 5% (de 35% à 80%; ± 7% dehors de cette plage)

Précautions:

- Installez l'appareil en intérieur.
- N'exposez pas l'appareil à des forces et des chocs excessifs.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, directs du soleil, à la poussière ou à l'humidité.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne jetez pas l'appareil dans le feu, elle risque d'exploser.
- N'ouvrez pas le coffret de l'appareil et n'altérez aucun de ses composants.

Avertissements de sécurité concernant les piles:

- Lisez attentivement toutes les instructions avant la première utilisation.
- Utilisez uniquement des piles alcalines, ne pas des piles rechargeables.
- Installez les piles en respectant le sens des polarités (+/-).
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil.
- Retirez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune pile dans le feu (elle risque d'exploser).
- Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse mettre leurs bornes en court-circuit.
- Évitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à une humidité extrême et aux rayons directs du soleil.
- Conservez vos piles hors de portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.



Noter l'obligation de la Loi sur la batterie
Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous le faites vous risquez de provoquer des dommages importants à votre environnement ou à la santé d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui vous les a vendues ou d'office à une collecte. Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de retourner les piles usagées!

WS 7005 – Thermometer / Hygrometer

GB

Instruction manual

Quick setup:

Slide open the battery cover at the back of the station. Remove the plastic strip from the battery compartment. Then replace the battery cover.

°C/°F display:

Press the °C/°F button to switch between the °C (Celsius) or °F (Fahrenheit) temperature display formats.

MIN/MAX display:

Press the MIN/MAX button to view the minimum value for the temperature. Press the MIN/MAX button again to view the maximum value for the temperature. Press the MIN/MAX button again to view the minimum value for the humidity. Press the MIN/MAX button again to view the maximum value for the humidity. Press the MIN/MAX button again to return to current values for temperature and humidity.

Press and hold the MIN/MAX button for 3 seconds to reset the stored maximum and minimum values.

Battery replacement:

Slide open the battery cover at the back of the station, then insert 1 x LR44 Lithium battery to the battery compartment. Make sure "+" polarity of the battery is facing up. Then replace the battery cover.

Specifications:

Temperature:	
Measuring range:	0°C to +50°C / 32°F to 122°F (display shows OF.L outside of this range)
Resolution:	0.1°C / 0.2°F
Accuracy:	± 1°C / 1°F
Humidity:	
Measuring range:	20% to 95% (below 20% display shows 19%; above 95% display shows 96%)
Resolution:	1%
Accuracy:	± 5% (from 35% to 80%; ± 7% outside of this range)

Precaution:

- This main unit is intended to be used only indoors.
- Do not subject the unit to excessive force or shock.
- Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.
- Do not immerse in water.
- Avoid contact with any corrosive materials.
- Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
- Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.

Batteries safety warnings:

- Please read all instructions carefully before use.
- Use only alkaline batteries, not rechargeable batteries.
- Install batteries correctly by matching the polarities (+/-).
- Always replace a complete set of batteries.
- Never mix used and new batteries.
- Remove exhausted batteries immediately.
- Remove batteries when not in use.
- Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode.
- Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit.
- Avoid exposing batteries to extreme temperature or humidity or direct sunlight.
- Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard.



Consideration of duty according to the battery law
Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. You can return used batteries free of charge to your dealer and collection points. As end-user you are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points!

WS 7005 – Termómetro / Higrómetro

ES

Manual de instrucciones

Configuración rápida:

Deslice la tapa de la pila en la parte trasera de la estación para abrirla. Retire la tira de plástico del compartimento de la pila. Después cierre la tapa.

Visualización de °C/°F:

Pulse el botón °C/°F para cambiar entre los °C (Celsius) o °F (Fahrenheit) formatos de visualización de temperatura.

Visualización de MIN/MAX:

Pulse el botón MIN/MAX para ver el valor máximo de temperatura. Pulse el botón MIN/MAX de nuevo para ver el valor mínimo de temperatura. Pulse el botón MIN/MAX de nuevo para ver el valor máximo de humedad. Pulse el botón MIN/MAX de nuevo para ver el valor mínimo de humedad. Pulse el botón MIN/MAX para regresar a los valores actuales de temperatura y humedad.

Mantenga pulsado el botón MIN/MAX durante 3 segundos para restablecer los valores almacenado máximo y mínimos.

Reemplazo de pila:

Deslice la tapa de la pila en la parte trasera de la estación para abrirla, luego introduzca 1 pila-botón LR44 de litio en el compartimiento. Cerciórese de que la polaridad "+" de la pila está hacia arriba. Después cierre la tapa.

Especificaciones:

Temperatura:	
Margen de medida:	0°C hasta +50°C / 32°F hasta 122°F (la pantalla muestra OF.L fuera de este rango)
Resolución:	0.1°C / 0.2°F
Precisión:	± 1°C / 1°F
Humedad:	
Margen de medida:	20% hasta 95% (por debajo del 20%, la pantalla muestra un 19%, por encima del 95%, la pantalla muestra un 96%)
Resolución:	1%
Precisión:	± 5% (de 35% hasta 80%; ± 7% fuera de este rango)

Precaución:

- Esta unidad está diseñada para usarla solamente en interiores.
- No someta unidad a fuerzas o golpes excesivos.
- No exponga la unidad a temperaturas extremas, directa a los rayos del sol, polvo o humedad.
- No la sumerja en el agua.
- Evite el contacto con cualquier material corrosivo.
- No se deshaga de esta unidad arrojándola al fuego ya que puede explotar.
- No abra la carcasa trasera interior ni manipule ninguno de los componentes de esta unidad.

Advertencias de seguridad sobre las baterías:

- Por favor, lea detenidamente todas las instrucciones antes de usarla.
- Utilizar solamente baterías alcalinas. No utilizar recargables baterías.
- Coloque las baterías correctamente haciendo coincidir la polaridad (+/-)
- Reemplace siempre el juego completo de baterías.
- Nunca mezcle baterías usadas y nuevas.
- Quite las baterías gastadas inmediatamente.
- Saque las baterías cuando no use la unidad.
- No recargue las baterías ni las arroje al fuego ya que pueden reventar.
- Compruebe que guarda las baterías alejadas de objetos metálicos ya que un contacto con estos puede causar un cortocircuito.
- Evite exponer las baterías a altas temperaturas, humedad o a los rayos directos del sol.
- Guarde las baterías lejos del alcance de los niños. Pueden atragantarse con ellas.



Obligación en virtud de la ley de baterías
Las baterías usadas no deben ser eliminadas en la basura doméstica. Si las baterías llegan al medio ambiente, éstas pueden ocasionar graves efectos para la salud o para el propio medio ambiente. Puede devolver las baterías usadas de forma gratuita a su distribuidor o suministrador. Según la ley, como consumidor uste está obligado a devolver las baterías usadas!

WS 7005 – Thermometer / Hygrometer

Gebruikshandleiding

Korte instelling:

Schuif het batterijklepje op de achterzijde van het station open. Verwijder de plastic strip uit het batterijvak. Schuif het klepje weer vast.

°C/°F aanduiding:

Druk op de °C/°F toets om te wisselen tussen de temperatuur aanduiding °C (Celsius) en °F (Fahrenheit).

MIN/MAX aanduiding:

Druk op de MIN/MAX toets te zien de maximale waarde voor de temperatuur. Druk nogmaals op de MIN/MAX toets te zien de minimale waarde voor de temperatuur. Druk nogmaals op de MIN/MAX toets te zien de maximale waarde voor de luchtvochtigheid. Druk nogmaals op de MIN/MAX toets te zien de minimale waarde voor de luchtvochtigheid. Druk op de MIN/MAX toets om terug te keren naar de huidige waarden voor temperatuur en vochtigheid.

Houd de MIN/MAX-toets 3 seconden ingedrukt om de opgeslagen maximum- en minimumwaarden te resetten.

Vervangen van batterijen:

Schuif het batterijklepje op de achterzijde van het station open en installeer vervolgens 1 x LR44 Lithium batterij in de batterijhouder. Zorg ervoor dat de "+" polariteit van de batterij omhoog is gericht. Schuif vervolgens het batterijklepje weer vast.

Specificaties:	
Temperatuur:	
Bereik van meting:	0°C tot +50°C / 32°F tot 122°F (buiten dit bereik is OF.L weergegeven)
Resolutie:	0.1°C / 0,2°F
Nauwkeurigheid:	± 1°C / 1°F
Luchtvochtigheid:	
Bereik van meting:	20% tot 95% (minder dan 20% is 19% weergegeven; boven dan 95% is 96% weergegeven)
Resolutie:	1%
Nauwkeurigheid:	± 5% (van 35% tot 80%; buiten dit bereik ± 7%)

Voorzorgsmaatregelen:

- Dit hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en vocht.
- Niet onderdopenen het apparaat in water
- Vermijd contact met bijtende stoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen.
- Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten van het apparaat.

Batterijvoorschriften

- Lees vóór gebruik alle instructies.
- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen.
- Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-).
- Vervang altijd een volledige set batterijen.
- Combineer nooit gebruikte en nieuwe batterijen.
- Verwijder onmiddellijk uitgeputte batterijen.
- Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik.
- Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen.
- Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan een kortsluiting veroorzaken.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een verstikkingsgevaar vormen.
- Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik.



Verordening verwijdering batterijen
Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als verbruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.

WS 7005 – Teploměr / Vlhkoměr

Návod k použití

Rychlé nastavení:

Otevřete příhrádku na baterie na zadní straně stanice. Odstraňte plastový proužek z baterie. Zavřete příhrádku na bateriový.

°C/°F zobrazení:

Stisknutím tlačítka °C/°F tlačítko pro přepínání mezi °C (stupně Celsius) nebo °F (Fahrenheit) formáty teploty.

MIN/MAX zobrazení:

Stiskněte tlačítko MIN/MAX pro zobrazení minimální hodnoty teploty. Stiskněte opět tlačítko MIN/MAX pro zobrazení maximální hodnoty teploty. Stiskněte opět tlačítko MIN/MAX pro zobrazení minimální hodnoty vlhkosti. Stiskněte opět tlačítko MIN/MAX pro zobrazení maximální hodnoty vlhkosti. Stiskněte opět tlačítko MIN/MAX pro návrat na aktuální hodnoty teploty a vlhkosti.

Stiskněte a podržte tlačítko MIN/MAX tlačítko po dobu 3 sekund pro obnovení uložené maximální a minimální hodnoty.

Výměně baterií:

Otevřete příhrádku na baterie na zadní straně stanice, potom vložte 1 x LR44 Lithiovou baterii do bateriového prostoru. Ujistěte se, že "+" – polarita baterie směřuje nahoru. Zavřete příhrádku na bateriový.

Specifikace:

Teplota:	
Rozsah měření:	0°C do +50°C / 32°F do 122°F (displej ukazuje OF.L mimo tento rozsah)
Rozlišení:	0.1°C / 0,2°F
Přesnost:	± 1°C / 1°F
Vlhkost:	
Rozsah měření:	20% do 95% (nižší než 20%, displej ukazuje 19%; nad 95%, displej ukazuje 96%)
Rozlišení:	1%
Přesnost:	± 5% (z 35% do 80%; ± 7% mimo tento rozsah)

Upozornění:

- Tato jednotka je k použití pouze v interiéru.
- Nevystavujte přístroj nadměrné síle nebo nárazu.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, prachu nebo vlhkosti.
- Nikdy neponožujte do vody.
- Vyhňte se kontaktu s korozivními materiály.
- Nevhazujte tento přístroj do ohně, mohl by explodovat.
- Neotevírejte vnitřní pouzdro nebo manipulovat s jakýmkoli součástí této jednotky.

Baterie a bezpečnostní varování

- Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Používat pouze alkalické baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie vkládejte správně odpovídající polaritou (+/-).
- Vždy vyměňte kompletní sadu baterií.
- Nikdy nemíchejte použité a nové baterie.
- Okamžitě odstraňte vybité baterie.
- Baterie vyjměte, když není zařízení v provozu.
- Nenabíjejte a nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat.
- Ujistěte se, že jsou baterie uloženy mimo dosah kovových předmětů, neboť kontakt může způsobit zkrat.
- Nevystavujte baterie extrémním teplotám nebo vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Ukládejte baterie mimo dosah dětí. Existuje riziko udušení.



Všimněte si požadavky podle baterie-směrnice
Staré baterie nepatří do domovního odpadu, protože by mohly způsobit škody na zdraví a životní prostředí. Koncový uživatel se zavazuje zákon přivést potřebné baterie distributorům a dalších sběrných míst!

NL

WS 7005 – Termometro / Igrometro

Manuale di istruzioni

Configurazione rapida:

Aprire il coperchio del vano batteria sul retro della stazione. Rimuovere la striscia di plastica dal vano batterie. Quindi riposizi-onare il coperchio del vano batteria.

Visualizzazione °C/°F:

Premere il tasto °C/°F per passare da °C (Celsius) o °F (Fahrenheit) formati di visualizzazione della temperatura.

Visualizzazione MIN/MAX:

Premere il tasto MIN/MAX per visualizzare il valore minimo di temperatura. Premere di nuovo il tasto MIN/MAX per visualizzare il valore massimo di temperatura. Premere di nuovo il tasto MIN/MAX per visualizzare il valore minimo di umidità. Premere di nuovo il tasto MIN/MAX per visualizzare il valore massimo di umidità. Premere di nuovo il tasto MIN/MAX per tornare a valori correnti di temperatura e umidità.

Premere e tenere premuto il tasto MIN/MAX per 3 secondi per azzerare il memorizzato valori massimo e minimi

Cambio delle batterie:

Aprire il coperchio del vano batteria sul retro della stazione, quindi inserire 1 x batteria al litio LR44 nel vano batteria. Assicurarsi che la polarità "+" della batteria sia rivolta verso l'alto. Quindi riposizionare il coperchio del vano batteria.

Specifiche tecniche:	
Temperatura:	
Intervallo di misurazione:	0°C a +50°C / 32°F a 122°F (display mostra OF.L al di fuori di questo intervallo)
Risoluzione:	0.1°C / 0,2°F
Precisione:	± 1°C / 1°F
Umidità:	
Intervallo di misurazione:	20% a 95% (sotto del 20%, display mostra 19%; superiore al 95%, display mostra 96%)
Risoluzione:	1%
Precisione:	± 5% (dal 35% a 80%; ± 7% al di fuori di questo intervallo)

Precauzione:

- Il dispositivo principale è progettata solo per l'utilizzo in ambienti interni.
- Non sottoporre il dispositivo a forza eccessiva e urti.
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme, luce solare diretta, polvere o umidità.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Evitare il contatto con materiali corrosivi.
- Non gettare il dispositivo nel fuoco perché potrebbe esplodere.
- Non aprire la cassa interna o manomettere i componenti di questa dispositivo.

Avvertenze per l'uso sicuro delle batterie:

- Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare solo batterie alcaline. Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Installare le batterie correttamente rispettando le polarità (+/-).
- Sostituire sempre il set completo di batterie.
- Non mescolare mai batterie usate e nuove.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche.
- Rimuovere le batterie quando non sono utilizzate.
- Non conservare le batterie in prossimità di oggetti metallici. Un contatto potrebbe causare un corto circuito.
- Non ricaricare le batterie e non gettarle nel fuoco perché potrebbero esplodere.
- Non esporre le batterie a temperature elevate, all'umidità o alla luce solare diretta.
- Tenere tutte le batterie lontano dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento.



Obbligo di avviso secondo la legge sulle batterie
Le batterie esaurite non devono essere considerate rifiuti domestici. Le batterie smaltite nell'ambiente possono causare danni all'ambiente e alla salute. È possibile restituire gratuitamente le batterie usate al proprio rivenditore e consegnarle ai centri di raccolta. Il consumatore è tenuto per legge alla restituzione delle

WS 7005 – Termometr / Higrometr

Instrukcja obsługi

Szybka konfiguracja:

Zsunąć pokrywę baterii z tyłu stacji. Zdejmij plastikową taśmę z komory baterii. Następnie wymienić pokrywę baterii.

°C/°F wyświetlacz:

Naciśnij °C/°F, aby przełączyć między dla °C (Celsius) lub °F (Fahrenheit) formaty wyświetlania temperatury.

MIN/MAX wyświetlacz:

Naciśnij MIN/MAX przycisk, aby wyświetlić minimalną wartość temperatury. Naciśnij MIN/MAX ponownie przycisk, aby wyświetlić maksymalną wartość temperatury. Naciśnij MIN/MAX ponownie przycisk, aby wyświetlić minimalną wartość wilgotności. Naciśnij MIN/MAX ponownie przycisk, aby wyświetlić maksymalną wartość wilgotności. Naciśnij ponownie MIN/MAX, aby powrócić do bieżących wartości dla temperatury i wilgotności.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIN/MAX przycisk przez 3 sekundy, aby zresetować zapisane wartości maksymalnych i minimalnych.

Wymiana baterii:

Zsunąć pokrywę baterii z tyłu stacji, następnie włożyć 1 baterię litową LR44 do komory baterii. Upewnić się, że biegun „+” baterii jest skierowany do góry. Następnie wymienić pokrywę baterii.

Specyfikacja:

Temperatura:	
Zakres pomiaru:	0°C do +50°C / 32°F do 122°F (wyświetlacz pokazuje OF.L poza tym zakresem)
Stopniowanie:	0.1°C / 0.21°F
Dokładność:	± 1°C / 1°F
Wilgotność:	
Zakres pomiaru:	20% do 95% (Poniżej 20%, wyświetlacz pokazuje 19%; powyżej 95%, wyświetlacz pokazuje 96%)
Stopniowanie:	1%
Dokładność:	± 5% (od 35% do 80%; ± 7% poza tym zakresem)

Środki ostrożności:

- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań we wnętrzach..
- Nie narażać urządzenia na działanie dużych sił lub wstrząsów.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, kurzu, wilgoci.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Unikać kontaktu z wszelkimi korozyjnych.
- Nie wyrzucać urządzenia do ognia, gdyż może wybuchnąć.
- Nie otwierać obudowy i nie ingerują w wewnętrzne części urządzenia.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.
- Używać tylko baterii alkalicznych. Nie wolno używać akumulatorów.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy natychmiast wymienić.
- Wyminować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Nie przechowuj baterie w pobliżu przedmiotów metalowych. Styczność może spowodować zwarcie.
- Unikać narażania baterii na działanie bardzo wysokich temperatur lub wilgotności bądź bezpośredniego nastłonecznienia.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Powodują one zagrożenie udławieniem.



Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy baterii
Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą one powodować uszkodzeń zdrowia i środowiska. Użytkownika końcowego są zobowiązane przez prawo przywrócić potrzebne baterie do dystrybutorów i innych punktów zbiorczyh!

IT