


HHM 204951 Sonne- /Wind-Sensor mit Receiver von HHM 585786, HHM 204947, HHM 204948, HHM 213234 verbinden

DC116 Knopfbezeichnungen



Die Knöpfe und Funktion des Receivers (DC721)



Sonne- /Wind-Sensor (DC116W) mit Receiver (DC721) verbinden:

1. Drücken Sie den Programmierknopf im Receiver (DC721) bis der grüne Indikator blinkt.
2. Halten Sie den „Stop“ Knopf an dem Receiver (DC721) gedrückt, bis der grüne Indikator langsam blinkt.
3. Drücken Sie den „Up“-Knopf an dem Sonne- / Wind-Sensor (DC116W) bis der grüne Indikator am Receiver (DC721) blinkt und erlischt. Nun ist die Verbindung hergestellt.